

Anvisningar för användning av värmebalja 45 l, 60 l, 120 l och värmehink 20 l

(Artikel 600592, 600593, 601414, 601415)

VARNING

Denna produkt ska användas utomhus eller i kalla utrymmen och kräver grundläggande försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet för att undvika elektriska stötar, personskador och produktskador.

1. Produkten bör installeras med jordfelsbrytare.
2. Undvik elektriska stötar genom att inte sänka ner produkten eller transformatorn i vatten.
3. Anslut inte produkten innan den är fylld med vatten.
4. Dölj eller skydda sladden och transformatorn så inte djur kan bita i den.
5. Täck inte över transformatorn, den kommer att avge lite värme och behöver luftåtkomst.
6. Kom ihåg att ansluta anslutningarna noga för att undvika vatten eller kondens i kopplingarna.

Produkten har termostat och håller vattnet tempererat (10 -15 °C) vid en omgivningstemperatur på ner till ca -20 °C



VÄRMEBALJA WILLAB REKTANGULÄR, 60 LITER



VÄRMEHINK WILLAB, 20 LITER



VÄRMEBALJA WILLAB RUND, 45 LITER



VÄRMEBALJA WILLAB REKTANGULÄR, 120 LITER

Praktiska tips

- Starta upp baljan/hinken innan kylan kommer. Den tinar inte upp redan fruset vatten.
- Vid extrem kyla, fyll inte ända upp och fyll gärna med tempererat vatten.
- Räcker inte sladden till, använd skarvsladd godkänd för utomhusbruk.
- Montera transformatorn så den sitter fast i vägg eller stolpe så inte djuren kommer åt den.

Felsökning

- Kontrollera så att ström finns i vägguttaget till transformatorn, 230V.
- Kontrollera så att 24V ström kommer ut ur transformatorn när den är inkopplad, om inte byt transformator.
- Kontrollera kablarna så inget brott finns.